

AIRBOW

SWITCH-LEG 02

取扱説明書

オーディオ・ビジュアル機器用取替え脚 M4(4mm径)ネジ専用

この度は、AIRBOW SWITCH-LEG 02をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品は各社のオーディオ、ビジュアル製品の標準の脚と付け替える事で音質を向上させるアクセサリです。使用法を誤った場合、大切な機器を傷つけたり、破損させる恐れがございます。下記の作業手順と注意点をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

【安全上のご注意・必ず守ってください・無視すると人が死亡、重傷を負う危険があります。】

■取付には、必ず付属のネジを使用し、それ以外のネジは絶対に使わないでください。付属のネジ以外を使用した場合はネジが基板に接触する恐れがあり、ショートして発煙・発火・感電するなど非常に危険です。取り付け後、電源が入らない、音が出ない、発煙・発火などの異常を感じた場合には、直ちに使用を中止して弊社まで連絡してください。

■小さいお子様の手の届くところには絶対に放置、保管しないでください。

【取り扱いのご注意・誤った取り扱いをすると機器の性能が発揮できません。】

■本製品は鉛フリーの真鍮製ですが、素手で触ると腐食の原因になります。必ず手袋をはめて作業を行ってください(表面に指紋が付いてしまった場合、目の細かいコンパウンドで磨くと拭き取れます)。

■機器によってネジの種類が異なります。種類の異なるネジを使用するとねじ穴を破損させる恐れがございますので、ネジの種類をよくご確認の上、作業は自己責任で行ってください。対応機種につきましては、次のアドレスに順次掲載しております。http://www.ippinkan.co.jp/airbow/product/accessory/switch-leg_list.html

■上の表に掲載されていない機器でAIRBOW CEC DENON ESOTERIC LUXMAN MARANTZ STAX TRIODE PIONEER VICTOR YAMAHA など、弊社で取り扱いのある日本製メーカーの現行機種なら、お問い合わせいただければ取付可能かどうかお調べ致します。それ以外の製品は、資料がないためSWITCH-LEG02が取付け出来るかお調べする事が出来ませんのでご容赦下さいませ。

■ネジ穴の周りに突起物があり、SWITCH-LEG02を取付け出来ない場合は別売のLEG-EXPANDER 02をご使用ください。

【作業手順】



機器のケーブル等は全て取り外してから作業を行ってください。
CD/DVDプレーヤーの場合は作業前に必ずソフトを取り出してください。

1

機器を裏返して標準の脚を取り外します。



脚を取り外した状態

* 裏返したまま機器を移動させるとラックやボードに傷が付く恐れがございますので、傷の付かない柔らかい布の上で作業してください。

* 取り外したネジは大切に保管してください。

2

取り外した標準のネジを確認して、同じ種類の付属ネジを使用します。



付属のタッピングネジ



付属のビスネジ

* 付属ネジは2種類をご用意しております。必ず標準ネジと同じ種類の付属ネジをご使用ください。

注意) 機器によっては全ての脚に同じ種類のネジを使用していない場合がございます。違う種類の付属ネジを使用すると機器を破損する恐れがございますのでご注意ください。

3


SWITCH-LEG 02の平らな面を上にして付属のネジを差込みます。



ここに付属のネジを差し込む

4

ネジ先と機器のネジ穴が合うように SWITCH-LEG 02を取り付けます。



* 写真の状態でSWITCH-LEG02から出ているネジの長さの目安は3~5mm程ですが機器によりネジ穴の長さが異なりますので必ず適正な長さのネジをご使用下さい。

(注意) 付属のネジ以外を使用した場合はネジが基板に接触

する恐れがあり、ショートして発煙・発火するなど非常に危険です。付属以外のネジは絶対に使用しないでください。万が一発煙・発火などの異常を感じた時は直ちに使用を中止して弊社まで連絡してください。

* ネジ穴の周りに突起物があり、SWITCH-LEG02を取付け出来ない場合は、別売のLEG-EXPANDER02を取付出来る場合もございます。

5

ネジを締めます。



* ネジが固くて回らない時は、それ以上回さず一度外してから簡単に入るまでやり直してください。無理に回すと機器のネジ穴およびネジが破損しますのでご注意ください。

6

標準の脚を1~5の手順で4本とも SWITCH-LEG 02に取り替えます。



作業おつかれさまでした。

AIRBOW Original Tuned Audio Products 別売品アクセサリ



AIRBOW LEG-EXPANDER 02

SWITCH-LEG02用スペーサー
4個入り/専用ネジ付き
定価 4,800円(税別)

SWITCH-LEG02と組み合わせて使う、専用の厚み(高さ)5mmのスペーサー。SWITCH-LEG02だけでは、取り付けられない機器へも取付の適用範囲を広げます。



人工大理石ボード

サイズ35×45cm 厚み6mm/ ¥2,200
サイズ35×45cm 厚み12mm/ ¥3,460
サイズ44×49cm 厚み6mm/ ¥2,940
サイズ44×49cm 厚み12mm/ ¥4,410

機器やスピーカーの下に敷いて使用する「人工大理石ボード」。DV Dプレーヤーやスピーカー・AVアンプ・プロジェクターなど、あらゆる機器の下に置いて使用すると、機器の振動が抑えられ、性能が格段に向上します。オーディオボードとしては、安価ですが効果は抜群です。

この商品に関するご意見・ご質問については
右記へお寄せくださいませ。

株式会社 逸品館 ※年末・年始を除き、休まず営業いたします

TEL 06-6644-9101 (10:30~19:30)

〒556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-7-28 常盤ビル1F